

MF7130

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。設置終了後、この説明書は必ずお客様にお渡しください。


安全に設置いただくために

⚠ 警告

- この器具は一般屋内用スタンドです下記の使用環境、条件では使用しないでください。

感電・火災・落下の原因となります。


- ・周囲温度が常時 35℃以上の所
 - ・屋外や水のかかる所や、風呂場など湿気が多い(湿度 85%以上)所
 - ・腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - ・振動・衝撃の激しい所や、粉塵の多い所
- 毛足のながいじゅうたんのの上など不安定な場所で使用しないでください。
- #### 倒れたりして、火災・けがの原因となります。
- 布や布団などで覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- #### 火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



⚠ 注意

- 器具に表示された電源電圧の± 6%以内で使用してください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 各部の名称



■ 取付方法

1. 支柱をベースに取付ける。
 - 支柱を時計方向に回してベースにねじ込んでください。
2. 本体を適当な場所に置く。
 - 傾いた所など不安定な場所には、置かないでください。転倒するなどして、火災・けがの原因となります。
3. 器具に表示してある電球をソケットに確実に取付ける。
 - 本体の表示にしたがって、ビーム球 120Wまたは、レフレクター球 150W までの電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。
4. 照射角度の調整をする。
 - 照射角度の調整は、レバーを反時計方向に回して、ゆるめて行ってください。
5. 差し込みプラグをコンセントに差し込む。
 - 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
 - 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因となります。
6. 中間スイッチで点灯(ON)させる。


ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

NO.F130

安全にご使用いただくために

⚠ 警告

- この器具は一般屋内用スタンドです。水や湿気の多い場所で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- 電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。
指定以外の電球を使用すると、**火災の原因となります。**
- 毛足のながいじゅうたんの上等など不安定な場所で使用しないでください。
倒れたりして、火災・けがの原因となります。
- 布や布団などで覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。
火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因となります。**すぐにスイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
異常がおさまったことを確認して**電器店・工事店**に修理をご依頼下さい。



⚠ 注意


- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。**感電の原因となることがあります。**
- 差し込みプラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき、**火災・感電の原因となることがあります。**

■ 電球交換


- 電球交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因となることがあります。**



- 電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災の原因となることがあります。**



または、



■ 器具の保守・点検

- 照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約8年～10年です。
安全に使用するため、5年に1回程度の器具点検及び、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようお願いいたします。

- 汚れを落とす場合は、石鹼にひたした、柔らかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないで

ください。
変色・変質の原因となります。



お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京☒
大阪☒

03-3791-2711
06-6967-0123

名古屋☒
福岡☒

052-252-9556
092-431-7824